

折りたたみコンテナ 樹脂タイプ 組立方法

<p>① 本体の組立・内袋の準備</p> <p>○本体を準備します。</p> 	<p>○上面パネルを取外します。 ロックを外し、上面パネルを取外してください。</p> 	<p>○左面 / 右面パネルの引き起こし、固定。</p> 
<p>○正面 / 裏面パネルの引き起こし、固定。</p> 	<p>○正面パネル作業扉の開放。 ロック解除レバーを持ち上げ、作業パネルを倒してください。</p> 	<p>○内袋部品の準備 ①内袋/②下部配管ストッパー</p> 
<p>○内袋のセット1 内袋排出口に下部配管ストッパーを差し込み、本体定位置にセットします。</p> 	<p>○内袋のセット2 下部配管ストッパーのツメを本体に固定します。</p> 	<p>○内袋のセット3 内袋を広げます。</p>  <p>〈準備完了〉</p>
<p>② 充填</p> 	<p>○充填1 ①上部充填用のアダプターを取付けます。</p> 	<p>○充填2 ②充填を開始します。</p> 

○充填3

③内袋を矯正します。
※各面の袋を引き上げるよう内側に引っ張ってのばし、矯正してください。
(キャップはセンター位置になるように調整してください。)

出来れば、20~30% 充填位置から矯正してください。

○充填4

⑤充填完了後、キャップを取付けます

①上部充填用アダプターを取付けます。
②上面の空気を抜き取ります。
③液充填ロツク部を持って、しっかりねじ込みます。

○充填5

①上面パネルを取付けます。

上面パネル

③排出 (標準内袋)

○排出1

カッターを反転させ、内袋カットの準備をします。

①差し込む
②反転させる

○排出2

下部排出用アダプターとバルブをセットした後、排出用ホースを接続します。

排出用ホース
バルブ
配管サポーター
下部排出用アダプター

○排出3

各部品を後始末します。

<バルブ等>	<内袋>
洗 浄	廃 棄
 バルブ ダストキャップ	 内袋

③排出 (バルブ付内袋)

○排出1

キャップを外します。

キャップ

○排出2

アダプターをセットした後、排出用ホースを接続します。

排出用ホース
配管サポーター
カプラー 50A オス
ヘルール 25

○排出3

各部品を後始末します。

<内袋>
廃 棄
 内袋

④ロック

※搬送時は安全のため、ロックを施してください。

上面パネルのロック

①差し込む
②折りたたむ
③差し込む

※2ヶ所(対角)にてロックします。

〈完成〉

排出口蓋のロック

①差し込む
②折りたたむ
③差し込む

〈完成〉

※当製品仕様に関して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。